

Fiat Kombischalter Licht/Hupe



204,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Fiat
Bestell-Nr.: AR391807

Fiat Kombischalter Licht/Hupe gesucht? Dann besuchen Sie unseren Shop! ? weltweiter Versand ? vielfältige Zahlungsmöglichkeiten ? Service vom Profi“ Spezifikationen für den kombinierten Lenksäulenschalter mit Hupe/Anzeige/Leuchten, Fiat Traktor Serie 90: Kompatibilität: Serie 90: 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT Funktionen: Hupe: Der Schalter ermöglicht die Betätigung der Hupe des Traktors, um akustische Signale abzugeben. Anzeige: Er dient zur Steuerung von Anzeigen oder Instrumenten auf dem Armaturenbrett des Traktors. Leuchten: Der Schalter aktiviert oder deaktiviert die Beleuchtungseinrichtungen des Traktors, wie Scheinwerfer, Rücklichter und Blinker. OEM-Referenz: 5126127 5143663 Montage: Der Schalter wird an der Lenksäule des Traktors montiert und ist direkt zugänglich für den Fahrer. Material und Bauweise: Der Schalter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Anschlüsse: Der Schalter verfügt über Anschlüsse für die elektrischen Verbindungen zur Hupe, den Anzeigen und den Lichtern des Traktors. Betätigung: Die Bedienung des Schalters erfolgt durch Drücken oder Drehen, abhängig von den spezifischen Funktionen, die aktiviert werden sollen. Schutz und Wartung: Der Schalter sollte vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen sind empfohlen, um eine langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen. Dieser kombinierte Lenksäulenschalter bietet eine praktische Lösung zur Steuerung wichtiger Funktionen Ihres Fiat Traktors Serie 90 und gewährleistet eine effiziente Nutzung Ihrer landwirtschaftlichen Maschine.

Spezifikationen für den kombinierten Lenksäulenschalter mit Hupe/Anzeige/Leuchten, Fiat Traktor Serie 90:

Kompatibilität:

Serie 90: 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT

Funktionen:

Hupe: Der Schalter ermöglicht die Betätigung der Hupe des Traktors, um akustische Signale abzugeben.

Anzeige: Er dient zur Steuerung von Anzeigen oder Instrumenten auf dem Armaturenbrett des Traktors.

Leuchten: Der Schalter aktiviert oder deaktiviert die Beleuchtungseinrichtungen des Traktors, wie Scheinwerfer, Rücklichter und Blinker.

OEM-Referenz:

5126127

5143663

Montage:

Der Schalter wird an der Lenksäule des Traktors montiert und ist direkt zugänglich für den Fahrer.

Material und Bauweise:

Der Schalter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Anschlüsse:

Der Schalter verfügt über Anschlüsse für die elektrischen Verbindungen zur Hupe, den Anzeigen und den Lichtern des Traktors.

Betätigung:

Die Bedienung des Schalters erfolgt durch Drücken oder Drehen, abhängig von den spezifischen Funktionen, die aktiviert werden sollen.

Schutz und Wartung:

Der Schalter sollte vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Regelmäßige Inspektionen und Reinigungen sind empfohlen, um eine langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Dieser kombinierte Lenksäulenschalter bietet eine praktische Lösung zur Steuerung wichtiger Funktionen Ihres Fiat Traktors Serie 90 und gewährleistet eine effiziente Nutzung Ihrer landwirtschaftlichen Maschine.